

FLUXO 4

Fond Blanc Contrastant pour Contrôle par Magnétoscopie

Description et Composition

- Fond Blanc Contrastant pour Contrôle par Magnétoscopie
- Température d'utilisation : 0°C à 50°C
- Composition : mélange de solvants, résine, pigment blancs et additifs
- Evaporation rapide et Bon pouvoir couvrant
- Produits Associés :
 - Liqueur Noire (FLUXO 3 - FLUXO 215)
 - Solvant Fond Blanc (FLUXO 5)
- Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation pour remettre en suspension le produit.

Normes et Homologations

- NF EN ISO 9934-2
- ASTM E1444 - Section 5.8
- ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, SECTION V
- Code RCC-M - Tome III - § MC 5135 "Liquieurs magnétiques"
- ASTM SE-709
- Teneur Faible en Soufre & Halogènes (< 200ppm)



Propriétés

- Performances : 70 mm (longueur cumulée) sur Témoin C
- Aspect et couleur : Liquide blanc à évaporation rapide
- Densité : 1.04
- Point éclair : < 0°C
- Stabilité : produit stable
- Séchage : < 2 min

Application

- Eliminer tous les polluants à la surface de la pièce à contrôler à l'aide d'un solvant type **FLUXO S190**
- Appliquer une fine couche de Fond Blanc **FLUXO 4** sur la surface pour améliorer le contraste
- Pendant la magnétisation pulvériser le **FLUXO 3** sur la surface à contrôler
- Les défauts apparaitront sous la forme d'indications noires sous lumière du jour
- Après le contrôle, le Fond Blanc peut être éliminé à l'aide du solvant d'élimination **FLUXO 5**

Durée de Vie

- 5 ans minimum pour les Aérosols - 3 ans minimum pour les bidons

Conditionnement

- Aérosol 500ml NET - Bidon 5kgs

Version : 05/10/2016